


EINRICHTUNGSANLEITUNG

SmartGift WordClock

Schritt für Schritt mit dem WLAN verbinden



Folgen Sie den Schritten der Reihe nach. Scannen Sie den QR-Code für die aktuelle Dokumentation und Unterstützung.




Aktuelle Dokumentation & Support

Schritt 1 · WordClock einschalten

Zeitaufwand: 30 Sekunden

Stellen Sie die WordClock am gewünschten Ort auf und schließen Sie die Stromversorgung an. Beim Start leuchten SMART, GIFT, WORD und CLOCK nacheinander in Regenbogenfarben.



So gehen Sie vor

- Verbinden Sie das USB-Kabel mit der WordClock.
- Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
- Warten Sie auf die farbige Startsequenz SMART · GIFT · WORD · CLOCK.
- Warten Sie anschließend, bis das Einrichtungs-WLAN verfügbar ist.

Tipp Beim ersten Start kann es einige Sekunden dauern, bis das Einrichtungsnetzwerk erscheint.

Schritt 2 · Mit WordClock-Setup verbinden

Zeitaufwand: 1 Minute

Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets und verbinden Sie sich mit dem Einrichtungsnetzwerk der WordClock.

Zugang zum Einrichtungs-WLAN

- 1 WLAN-Netzwerk: WordClock-Setup**
- 2 Passwort: 12345678**
- 3 Netzwerk auswählen und verbinden**

So gehen Sie vor

- Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Geräts.
- Wählen Sie das Netzwerk „WordClock-Setup“.
- Geben Sie „12345678“ als Passwort ein.
- Bestätigen Sie die Verbindung.

Wichtig Die Meldung „Keine Internetverbindung“ ist in diesem Schritt normal. Bleiben Sie mit WordClock-Setup verbunden.

Tipp Geben Sie alle acht Ziffern des Passworts ein. Mobile Daten müssen normalerweise nicht ausgeschaltet werden.

Schritt 3 · Einrichtungsseite öffnen

Zeitaufwand: 30 Sekunden

Nach der Verbindung öffnet sich die Einrichtungsseite häufig automatisch. Die Felder für WLAN-Name und Passwort befinden sich weiter unten auf der Seite.



Browseradresse <http://192.168.4.1>

So gehen Sie vor

- Fahren Sie fort, wenn sich die Einrichtungsseite automatisch öffnet.
- Öffnen Sie andernfalls Safari, Chrome oder einen anderen Browser.
- Geben Sie <http://192.168.4.1> direkt in die Adresszeile des Browsers ein und öffnen Sie die Seite.


Wichtig Geben Sie die Adresse nicht in eine Suchmaschine ein, sondern direkt in die Adresszeile des Browsers.

Tipp Die Einrichtungsseite wird lokal bereitgestellt und benötigt keine Internetverbindung.

Schritt 4 · Mit dem Heim-WLAN verbinden

Zeitaufwand: 1 Minute

Verbinden Sie die WordClock nun mit Ihrem normalen WLAN zu Hause.

The screenshot shows a dark-themed user interface for connecting to a Wi-Fi network. At the top, it says 'Wi-Fi connection' followed by the instruction 'Enter the network name and password, test the connection, and save the settings.' Below this are two input fields: 'Network name (SSID)' with the text 'Home Wi-Fi' and 'Wi-Fi password' with masked characters '*****'. A 'Show password' checkbox is located below the password field. At the bottom of the input section are two buttons: 'Test connection' (highlighted with a yellow border) and 'Save Wi-Fi'. Below the buttons is a 'Connection status' box showing 'Connected · 192.168.1.42'. At the very bottom, a small note reads 'First test the entered data. Save it only after the connection test succeeds.'

So gehen Sie vor

- Wählen Sie den Namen Ihres Heim-WLANs (SSID) aus oder geben Sie ihn ein.
- Geben Sie Ihr WLAN-Passwort sorgfältig ein.
- Wählen Sie zuerst „Testen“ und anschließend „Speichern“.


Wichtig Bei WLAN-Passwörtern wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Tipp Schlägt der Test fehl, prüfen Sie das Passwort und stellen Sie sicher, dass das WLAN-Signal am Standort der Uhr ausreichend stark ist.

Schritt 5 · Neustart und Verbindung abwarten

Zeitaufwand: 1 Minute

Nach dem Speichern beendet die WordClock das Einrichtungsnetzwerk und verbindet sich mit Ihrem Heim-WLAN.



So gehen Sie vor

- Trennen Sie die WordClock nicht von der Stromversorgung.
- Warten Sie ungefähr 30 bis 60 Sekunden.
- Sobald die aktuelle Uhrzeit erscheint, ist die Einrichtung abgeschlossen.

Tipp Ihr Smartphone verbindet sich normalerweise automatisch wieder mit dem gewohnten Heim-WLAN.

Schritt 6 · WordClock später wieder öffnen

Zeitaufwand: 30 Sekunden

Nach der Einrichtung erreichen Sie die Einstellungen der WordClock über Ihr Heim-WLAN.

Open your WordClock later

<http://192.168.178.70>

- 1 Use the same home Wi-Fi
- 2 Open the device address in a browser
- 3 Save as a Home Screen shortcut





SmartGift
WordClock

So gehen Sie vor

- Verbinden Sie Smartphone oder Tablet mit demselben Heim-WLAN wie die WordClock.
- Öffnen Sie im Browser die im Dashboard angezeigte Geräteadresse, zum Beispiel <http://192.168.178.70>.
- Speichern Sie die geöffnete Seite für einen schnellen Zugriff als Verknüpfung auf dem Startbildschirm.

Wichtig Die Einstellungsadresse <http://192.168.4.1> funktioniert nur, solange Sie mit WordClock-Setup verbunden sind. Im Heim-WLAN verwenden Sie die im Dashboard angezeigte Geräteadresse.


Tipp Notieren Sie die Geräteadresse nach der Einrichtung oder erstellen Sie sofort die Verknüpfung.

Schritt 7 · Startbildschirm-Verknüpfung

Zeitaufwand: 1 Minute

Öffnen Sie die Einstellungen Ihrer WordClock künftig mit einem Fingertipp – ähnlich wie eine App.

Add a Home Screen shortcut



So gehen Sie vor

- iPhone: Öffnen Sie die Seite in Safari, tippen Sie auf „Teilen“, dann auf „Zum Home-Bildschirm“ und „Hinzufügen“.
- Android: Öffnen Sie die Seite in Chrome, tippen Sie auf : und wählen Sie „Zum Startbildschirm hinzufügen“ oder „App installieren“.
- Anschließend erscheint das Symbol „SmartGift WordClock“ auf dem Startbildschirm.


Tipp Das Smartphone muss mit demselben Heim-WLAN wie die WordClock verbunden sein.

Fertig Einstellungen mit einem Fingertipp erreichbar.

Schritt 8 · Falls die Verbindung nicht funktioniert

Zeitaufwand: 2 Minuten

Mit diesen Schritten lassen sich die häufigsten Einrichtungsprobleme beheben.



So gehen Sie vor

- Prüfen Sie WLAN-Name und Passwort.
- Stellen Sie die WordClock testweise näher an den WLAN-Router.
- Verwenden Sie „Einrichtung erneut öffnen“ und geben Sie die WLAN-Daten erneut ein.
- Führen Sie einen Werksreset nur durch, wenn eine vollständige Neueinrichtung erforderlich ist.

Wichtig Ein Werksreset löscht alle gespeicherten WLAN- und Geräteeinstellungen.

Tipp Weitere Unterstützung erhalten Sie unter kontakt@smart-gift.de.

Schritt 9 · Einrichtung abgeschlossen

Zeitaufwand: —

Ihre SmartGift WordClock ist nun eingerichtet und einsatzbereit.



Aktuelle Dokumentation & Support

So gehen Sie vor

- Aktuelle Dokumentation und Unterstützung: www.smart-gift.de/anleitung
- Support: kontakt@smart-gift.de

Tipp Scannen Sie den QR-Code, um die aktuelle Dokumentation und Unterstützung aufzurufen.

Fertig Die WordClock synchronisiert Uhrzeit sowie Sommer- und Winterzeit künftig automatisch.

Dokument 1.1 · Firmware 5.0.1 · Publisher 7.0.0 · 2026-07-21