

SmartGift WordClock

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick.



Diese Anleitung konzentriert sich auf die wichtigsten Funktionen.




Aktuelle Dokumentation & Support

Schritt 1 · Ersteinrichtung

Zeitaufwand: 1 Minute

Beim ersten Einschalten erstellt die WordClock ein eigenes WLAN zur Einrichtung.



So gehen Sie vor



- Schließen Sie das USB-Netzteil an.
- Verbinden Sie sich mit „WordClock-Setup“ und geben Sie das Passwort „12345678“ ein.
- Öffnen Sie die Einrichtungsseite in Ihrem Browser.

Tipp Nach dem Speichern verbindet sich die Uhr automatisch mit Ihrem Heim-WLAN.

Schritt 2 · Uhrzeit und Sprache der Weboberfläche

Zeitaufwand: 30 Sekunden

Die Uhrzeit wird normalerweise automatisch über das Internet synchronisiert.



So gehen Sie vor


- Lassen Sie die automatische Zeitsynchronisierung aktiviert.
- Stellen Sie die Uhrzeit nur manuell ein, wenn keine Internetverbindung verfügbar ist.
- Die Sprache der Weboberfläche kann jederzeit geändert werden.

Tipp Die Sprache der physischen Frontplatte ist festgelegt und kann nicht geändert werden.

Schritt 3 · Anzeige

Zeitaufwand: 30 Sekunden

Passen Sie Farbe, Helligkeit und Hintergrundbeleuchtung der Uhr an Ihren Raum an.



So gehen Sie vor


- Wählen Sie die Farbe der Uhrzeitanzeige.
- Stellen Sie die Helligkeit für den Tag ein.
- Aktivieren und konfigurieren Sie bei Bedarf die Hintergrundbeleuchtung.

Tipp Änderungen werden sofort auf der WordClock angezeigt.

Schritt 4 · Nachtmodus

Zeitaufwand: 30 Sekunden

In der Nacht kann die Anzeige automatisch gedimmt oder vollständig ausgeschaltet werden.



So gehen Sie vor



- Legen Sie Start- und Endzeit fest.
- Wählen Sie die Helligkeit für die Nacht.
- Schalten Sie die Anzeige in diesem Zeitraum optional vollständig aus.

Tipp In Schlafzimmern reicht normalerweise eine niedrige Helligkeit aus.

Schritt 5 · WLAN und Einrichtung

Zeitaufwand: 1 Minute

Verbinden Sie die WordClock mit Ihrem Heim-WLAN oder öffnen Sie den Einstellungsmodus erneut.



So gehen Sie vor


- Geben Sie Netzwerkname und Passwort ein.
- Testen Sie die Verbindung und speichern Sie die Daten.
- Verwenden Sie bei Bedarf „Einrichtung erneut öffnen“.

Tipp Ein Werksreset löscht alle gespeicherten WLAN- und Geräteeinstellungen.

Schritt 6 · Firmware-Update

Zeitaufwand: 2 Minuten

Neue Funktionen und Verbesserungen können direkt über die Weboberfläche installiert werden.



So gehen Sie vor

- Wählen Sie die Firmware-Datei aus.
- Starten Sie das Update.
- Trennen Sie während des Updates nicht die Stromversorgung.

Tipp Nach einem erfolgreichen Update startet die WordClock automatisch neu.

Schritt 7 · Hilfe

Zeitaufwand: —

Die aktuelle Dokumentation und weitere Informationen sind jederzeit online verfügbar.



Aktuelle Dokumentation & Support

So gehen Sie vor

- Scannen Sie den QR-Code oder öffnen Sie www.smart-gift.de/anleitung.
- Support: kontakt@smart-gift.de

Tipp Die Online-Version enthält stets die aktuelle Dokumentation.

Dokument 1.1 · Firmware 5.0.1 · Publisher 7.0.0 · 2026-07-21